

1 Eigenschaften und Aufbau



2 Zurücksetzen

Akkupack entfernen.

Lautstärkeknopf + Ein-/Aus-Knopf gleichzeitig drücken, festhalten und den Akkupack wieder einsetzen.

Nun erscheint ein sehr kleines Menü:

```
Select Boot Mode:
[VOLUME_UP to select. VOLUME_DOWN is OK.]

[Recovery]          <<==
[Fastboot]
[Normal]
```

Wählen Sie mit dem Lautstärkeknopf (blättert nach unten) den gewünschten Eintrag.

Bestätigen sie mit dem rechten Knopf.